



MODBUS 40

- SE Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1155, F1245, F1255, F1345, F370, F470, F750, SMO 40, VVM 310, VVM 320, VVM 325, VVM 500
- (GB) Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1155, F1245, F1255, F1345, F370, F470, F750, SMO 40, VVM 310, VVM 320, VVM 325, VVM 500
- DE Installateurhandbuch Kommunikationsmodul für NIBE F1145, F1155, F1245, F1255, F1345, F370, F470, F750, SMO 40, VVM 310, VVM 320, VVM 325, VVM 500
- FI Asentajan käsikirja Tiedonsiirtomoduuli laitteille NIBE F1145, F1155, F1245, F1255, F1345, F370, F470, F750, SMO 40, VVM 310, VVM 320, VVM 325, VVM 500

Svenska, IHB - MODBUS 40

Allmänt

Med MODBUS 40 kan en NIBE klimatanläggning styras och övervakas med extern Modbus-försedd utrustning.

Innehåll

- 1 st Apparatlåda
- 1 st Väggfäste

🗩 TÄNK PÅ!

Klimatanläggningens programvara ska vara av senast rekommenderade version eller ha versionsnummer högre än 3000. Om inte, ladda ned senast rekommenderade mjukvaruversion för er produkt till ett USB-minne från http://www.nibeuplink.com och installera denna.

TIPS!

För att administrera Modbus via Microsoft Windows, ladda ner och installera ModbusManager från www.nibe.se/kommunikation.

Montering

MODBUS 40 kan placeras liggande på en plan yta eller hängas på vägg. I de fall MODBUS 40 hängs på vägg används det bipackade väggfästet.



OBS!

Vid väggmontage ska hålen för kablarna vara riktade neråt för att förhindra att vatten kommer in i MODBUS 40.



(SE)

Installation

OBS!

All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker.

Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser.

Klimatanläggningen ska vara spänningslös vid installation av MODBUS 40.



Elschema finns i slutet av denna installatörshandbok.

Anslutning till klimatanläggning

Använd kabeltyp LiYY, EKKX eller likvärdig för nedanstående anslutningar.

F1145/F1155

Plint X1 på Modbus-kortet (AA9) i MODBUS 40 ansluts till plint X4:9-12 på ingångskortet (AA3) i värmepumpen.



F1245/F1255

Plint X1 på Modbus-kortet (AA9) i MODBUS 40 ansluts till plint X4:9-12 på ingångskortet (AA3) i värmepumpen.



F1345

F1345 har olika elinkopplingar beroende på när värmepumpen tillverkades. För att se vilken elinkoppling som gäller för din F1345, kontrollera om beteckningen "2.0" syns ovanför plintarnas högra sida enligt bild.



Elinkoppling för F1345 utan 2.0:

Plint X1 på Modbus-kortet (AA9) i MODBUS 40 ansluts till plint X6:4-7 i värmepumpen.



Elinkoppling för F1345 med 2.0:

Plint X1 på Modbus-kortet (AA9) i MODBUS 40 ansluts till plint AA101-X10:7-10 i värmepumpen.





F370/F470/F750

Plint X1 på Modbus-kortet (AA9) i MODBUS 40 ansluts till plint X4:9-12 på ingångskortet (AA3) i värmepumpen.



VVM 310/VVM 320/VVM 325/VVM 500

Plint X1 på Modbus-kortet (AA9) i MODBUS 40 ansluts till plint X4:9-12 på ingångskortet (AA3) i inomhusmodulen.



SMO 40

Plint X1 på SMS-kortet (AA9) i MODBUS 40 ansluts till plint X4:9-12 på ingångskortet (AA3) i styrmodulen.



SE

MODBUS 40 tillsammans med RMU 40 och SMS 40

Ifall RMU 40 eller SMS 40 ska anslutas tillsammans med MODBUS 40, måste MODBUS 40 vara första enheten inkopplad till klimatanläggningens anslutningsplint.

Inkoppling till och från MODBUS 40 sker i plint AA9:X1.

Det går inte att koppla in fler än två enheter till klimatanläggningen.



Anslutning till Modbus-master

Den externa Modbus-mastern ansluts till plint X2 på Modbus-kortet (AA9).

OBSI

MODBUS 40 använder kommunikationsstandarden RS485.

Anslut mastern med en kabel enligt rekommendationerna för RS485.



Inställningar

Modbus Master

Metod	RTU
Hastighet	9600 baud
Ordlängd	8 bitar
Paritet	Ingen
Stoppbitar	1
Adress	Fast 0x01 till och med Modbus 40 v.7.
	Valbar 1 - 247 från och med Modbus 40 v.10.



TÄNK PÅ!

Programvaruversion Modbus 40 v.10 krävs för att kunna hantera valbar adress. För att kontrollera programvaruversion, gå in i meny 3.1 "Serviceinfo" i din klimatanläggning.

Klimatanläggningens mjukvara skall vara programvaruversion 5539 (4150R7 för NIBE F1345) eller senare för att den ska fungera tillsammans med Modbus 40 v.10. Om så inte är fallet, ska en uppdatering av mjukvaran göras. Besök http://www.nibeuplink.com för att ladda ner din uppdateringsfil.

Klimatanläggning

- Starta klimatanläggningen och välj MODBUS 40 i 1 meny 5.2 "Systeminställningar" (meny 5.2.4 för NIBE F1345, VVM 310, VVM 320, VVM 325 och VVM 500).
- Ställ in adressen till MODBUS 40 i meny 5.3.11. 2. (Denna meny är bara synlig om MODBUS 40 har programvaruversion Modbus 40 v.10 eller senare)

SE

Kommunikation

TIPS!

ModbusManager kan laddas ner via www.nibe.se/kommunikation.

Uppdatering av Modbus databas

Till ModbusManager hör en databas, som innehåller alla de parametrar som kan loggas/ställas in för de olika produkterna. För att säkerställa att du har tillgång till alla valbara parametrar och produkter bör du uppdatera ModbusManager databas. Detta görs i Modbus Updater som följer med ModbusManager. Modbus Updater placeras på samma installationsplats som ModbusManager. När du öppnat Modbus Updater, tryck på "Update database" för att påbörja uppdateringen av databasen.

Läsa värden

Det finns två sätt att avläsa värden från klimatanläggningen, automatiskt eller manuellt.

- Automatisk avläsning: kan hämta upp till 20 fördefinierade parametrar samtidigt.
- Manuell avläsning: tar längre tid och endast ett värde i taget kan hämtas.

Automatisk avläsning

Mindre anläggningar där 20 eller färre parametrar ska hämtas är lämpliga att koppla upp med en LOG.SET-fil. I dessa fall uppdateras samtliga parametrar två gånger i sekunden.

I större anläggningar med fler parametrar är det lämpligt att använda en LOG.SET-fil för de 20 viktigaste parametrarna, vilket kräver att timeout-tiden justeras till 2,1 sekunder. De parametrar som finns i LOG.SET-filen hämtas två gånger i sekunden, de övriga parametrarna hämtas på 2,1 sekunder per parameter.



Placera de viktigaste parametrarna i LOG.SET-filen, t.ex larm och vissa temperaturer. Utomhustemperatur, värmekurvor och andra värden som ändras mer sällan behöver inte placeras i LOG.SET-filen.

Besök www.nibe.se/kommunikation för att läsa mer om LOG.SET.

- 1. Skapa en LOG.SET fil som innehåller de fördefinerade värden som skall avläsas. Filen skapas i ModbusManager. Se avsnitt "Skapa en logginställningsfil i ModbusManager" för instruktioner.
- 2. Spara LOG.SET på ett USB-minne.
- 3. Sätt in USB-minnet i klimatanläggningens displayenhet.
- 4. Gå in i menyn USB.
- 5. Gå in i menyn "loggning".
- 6. Bocka i "aktiverad".
- 7. Vänta femton sekunder och ta sedan ut USB-minnet.

Hämta värdena till Modbus-master genom att använda kommandot "Read holding registers" med de önskade parameteradresserna. Använd ModbusManager, titta på LOG.SET i en texteditor eller se exempellistan på sida 9 för att se vilken parameteradress ett värde har.

Se avsnitt Modbus-kommandon på sida 9 för mer information om olika kommandon.

Skapa en logginställningsfil i ModbusManager

Installera först programvaran ModbusManager på din dator. Programvaran kan laddas ner från www.nibe.se/kommunikation.

ModbusMarager		
File Models Help		
Available Variables for F1345	Selected Variables	Free: 18/2
Compressor starts EB100-EP14 Compressor starts EB100-EP15 Compressor State EP14 Compressor State EP15	->> Alarm number Degree Minutes	
Compressor status EP14		
Compressor status EPI5 Cool at room over temp. Cool Degree Minutes Cooldump mix, valve amp. Cooldump mix, valve delay Cooling 2-pipe accessory Cooling 4-pipe accessory	4	
Cooling DM diff		
SIZE u.8 FACTOR 1 MODE R U Indicates if the compressor is supplied with power 0=Off 1=On	NUT n/a	5
	Save Config	uration Exit
	ID: 43435	F1345

- 1. Välj först modell på klimatanläggningen under menyn "Models".
- 2. I vänsterkolumnen kan du bläddra mellan de parametrar som finns tillgängliga för den valda anläggningen.

I rutan under listan visas information om den valda parametern.

Listan på parametrar går att filtrera på valbart sökord genom att välja "File" - "Apply Filter".

Var noggrann med att lägga upp en logisk ordning på listan. Till exempel:

EB 100 EP14 BT10 Brine in 40015

EB 100 EP14 BT11 Brine in 40016

EB 100 EP15 BT10 Brine in 40100

EB 100 EP15 BT11 Brine in 40085

Kontrollera noga vilket värde du läser då listan används.

- 3. Markera en parameter och klicka på högerpilen för att föra över den till högerkolumnen.
- 4. Högerkolumnen visar vilka parametrar som kommer att loggas.

För över alla parametrar du vill logga. Använd vänsterpil om du ångrar ett val.

5. När du är nöjd med listan klickar du på "Save configuration...".

Du får nu upp en dialogruta som frågar var du vill spara din logginställningsfil.

Spara filen på datorn eller direkt på ett USB-minne.

Välj "Export to file" under menyn "File" om du vill spara ner värmepumpens alla parametrar i ett dokument som kan öppnas i valfritt kalkylprogram.

⊃ TÄNK PÅ!

Filnamnet måste vara LOG.SET för att klimatanläggningen ska läsa filen.

Besök www.nibe.se/kommunikation för att läsa mer om LOG.SET-filer.

SE

Manuell avläsning



⇒ TÄNK PÅ!

Manuell avläsning är tidskrävande och endast ett värde i taget kan läsas, max timeout 2,1 s. Parametern behöver dock inte finnas med i LOG.SET filen.

Hämta ett värde till Modbus-master genom att använda kommandot "Read holding registers" med önskad parameteradress. Använd ModbusManager för att se vilken parameteradress ett värde har. Se avsnitt Modbuskommandon på sida 9 för mer information.

Skriva värden

F

TÄNK PÅ!

Endast ett värde i taget kan skrivas. Parametern behöver inte finnas med i LOG.SET filen.

Genom att använda kommandot "Write multiple registers" med önskad parameteradress kan ett värde uppdateras, om värmepumpen/inomhusmodulen tillåter detta. De värden som kan uppdateras syns i Modbus-Manager. Se avsnitt Modbus-kommandon på sida 9 för mer information.

Exempel på parameteradresser

Parameter	Registeradress
Utetemperatur (BT1)	40004
Framledningstemperatur (BT2)	40008
Returledningstemperatur (BT3)	40012
Varmvatten topp (BT7)	40013
Varmvatten mitt (BT6)	40014
Köldbärare in (BT10)	40015
Köldbärare ut (BT11)	40016
Rumstemperatur (BT50)	40033
Gradminuter	43005

Modbus-kommandon

Funktions- ID	Beskrivning	Registeradress	Antal regis- ter	Max time- out
0x03	Read holding registers	[40001-65534] inkluderade i LOG.SET	[1-20]	0,5 s
		[40001-65534] ej inkluderade i LOG.SET	[1-2]*	2,1 s
0x10	Write multiple registers	[40001-65534]	[1-2]*	2,1 s
0x2B	Read device identification**	N/A	N/A	0,5 s

* Två Modbus-register används för att hämta 32-bitars parametrar.

** Returnerar märke (t.ex. 'NIBE'), produktkod (t.ex. 'F1245') och mjukvaruversion (t.ex. 5539).

Felsökning

MODBUS 40 har inte kontakt med klimatanläggningen (svarar ej)

- MODBUS 40 är inte aktiverad i värmepumpens/inomhusmodulens meny 5.2 (meny 5.2.4 för NIBE F1345, VVM 310, VVM 320, VVM 325 och VVM 500).
- Felaktigt anslutna kablar mellan MODBUS 40 och värmepump/inomhusmodul. Detta ger kommunikationslarm i värmepumpens/inomhusmodulens display.
- Felaktig mjukvara i värmepumpen. Mjukvaruversionen i värmepumpen ska vara högre än 3000.

OBS!

Hitta mer information om MODBUS 40 på www.nibe.se/kommunikation.

Tekniska uppgifter

Tekniska data

CE

Märkspänning	12 VDC 45-80 mA
RSK nr	625 08 05
Art nr	067 144
Mått	154 x 108 x 40 mm

(SE)

English, IHB, MODBUS 40

General

With MODBUS 40, a NIBE climate unit can be controlled and monitored by external Modbus-equipped equipment.

Contents

- 1 x Unit box
- 1 x Wall bracket

Caution

The climate unit's software must be the latest recommended version or have a version number greater than 3000. If not, download the latest recommended software version for your product to a USBmemory device from http://www.nibeuplink.com and install it.

TIP

To administer Modbus via Microsoft Windows, download and install ModbusManager from www.nibe.se/kommunikation.

Mounting

MODBUS 40 can be positioned lying on a flat surface or wall-mounted. Where MODBUS 40 is wall-mounted, use the supplied wall bracket.



NOTE

When wall mounting, the holes for the cables must be pointing downwards to prevent water from entering MODBUS 40.



Installation

NOTE

All electrical connections must be carried out by an authorised electrician.

Electrical installation and wiring must be carried out in accordance with the stipulations in force.

The climate unit must not be powered when installing MODBUS 40.



The electrical circuit diagram is at the end of this Installer handbook.

Connecting to climate unit

Use cable type LiYY, EKKX or similar for the following connections.

F1145/F1155

Terminal block X1 on the Modbus-board (AA9) in MODBUS 40 is connected to terminal block X4:9-12 on the input board (AA3) in the heat pump.



F1245/F1255

Terminal block X1 on the Modbus-board (AA9) in MODBUS 40 is connected to terminal block X4:9-12 on the input board (AA3) in the heat pump.



F1345

F1345 has different electrical connection versions depending on when the heat pump was manufactured. To check which electrical connection applies to your F1345, check the designation "2.0" visible above the right hand side of the terminal block as illustrated.



Electrical connection for F1345 without 2.0:

Terminal block X1 on the Modbus-board (AA9) in MODBUS 40 is connected to terminal block X6:4-7 in the heat pump.



Electrical connection for F1345 with 2.0:

Terminal block X1 on the Modbus-board (AA9) in MODBUS 40 is connected to terminal block AA101-X10:7-10 in the heat pump.



F370/F470/F750

Terminal block X1 on the Modbus-board (AA9) in MODBUS 40 is connected to terminal block X4:9-12 on the input board (AA3) in the heat pump.



VVM 310/VVM 320/VVM 325/VVM 500

Terminal block X1 on the Modbus- board (AA9) in MODBUS 40 is connected to terminal block X4:9-12 on the input board (AA3) in the indoor module.



SMO 40

Terminal block X1 on the SMS board (AA9) in MOD-BUS 40 is connected to terminal block X4:9-12 on the input board (AA3) in the control module.



GB

MODBUS 40 together with RMU 40 and SMS 40

If RMU 40 or SMS 40 is to be connected with MOD-BUS 40, MODBUS 40 must be the first unit connected to the climate unit's terminal block.

Connecting to and disconnecting from MODBUS 40 occurs in terminal AA9:X1.

No more than two units can be connected to the climate unit.



Connecting to Modbus-master

The external Modbus master is connected to terminal block X2 on the Modbus board (AA9).

NOTE

MODBUS 40 uses the communications standard RS485.

Connect the master with a cable according to the recommendations for RS485.



Settings

Modbus Master

Method	RTU
Speed	9600 baud
Word length	8 bits
Parity	None
Stop bits	1
Address	Fixed 0x01 up to and including Modbus 40 v.7.
	Selectable 1 - 247 from and includ- ing Modbus 40 v.10.



Caution

Software version Modbus 40 v.10 is required to be able to manage selectable addresses. To check software version, enter menu 3.1 "Service info" in your climate unit.

The climate unit software must be software version 5539 (4150R7 for NIBE F1345) or later for it to work with Modbus 40 v.10. If it is not, perform a software update. Visit http://www.nibeuplink.com to download your update file.

Climate unit

- 1. Start the climate unit and select MODBUS 40 in menu 5.2 "System settings" (menu 5.2.4 for NIBE F1345, VVM 310, VVM 320, VVM 325 and VVM 500).
- 2. Enter the address of MODBUS 40 in menu 5.3.11. (This menu is only visible if MODBUS 40 has software version Modbus 40 v.10 or later)

ĠΒ

Communication

TIP

www.nibe.se/kommunikation.

ModbusManager can be downloaded via

Updating Modbus database

For ModbusManager there is a database, which contains all the parameters that can be logged/set for the different products. To ensure that you have access to all selectable parameters and products you should update the ModbusManager database. This is done in Modbus Updater that is part of ModbusManager. Modbus Updater is located in the same installation location as ModbusManager. When you have opened Modbus Updater, press "Update database" to start the database update.

Read the values

There are two ways of reading the values from the climate unit, automatically or manually.

- Automatic reading: can retrieve up to 20 predefined parameters at the same time.
- Manual reading: takes longer and only one value at a time can be retrieved.

Automatic reading

Smaller installations where 20 or fewer parameters must be retrieved are suitable to connect with a LOG.SET file. In these cases, all parameters are updated twice a second.

In larger installations with multiple parameters it is appropriate to use a LOG.SET file for the 20 most important parameters, which requires that the timeout time is adjusted to 2,1 seconds. The parameters found in the LOG.SET file are retrieved twice a second, the other parameters are retrieved at 2,1 seconds per parameter.



Place the most important parameters in the LOG.SET file, alarms and certain temperatures for example. Outdoor temperature, heating curves and other values that are changed less often do not need to be placed in the LOG.SET file.

Visit www.nibe.se/kommunikation to read more about LOG.SET.

- 1. Create a LOG.SET file that contains the predefined values that are to be read out. The file is created in ModbusManager. See section "Create a log settings file in ModbusManager" for instructions.
- 2. Save LOG.SET to a USB-memory.
- 3. Insert the USB-memory device into the climate unit's display unit.
- 4. Enter menu USB.
- 5. Enter menu "logging".
- 6. Tick "activated".
- 7. Wait fifteen seconds and then remove the USB-memory device.

Retrieve the values for the Modbus-master by using the "Read holding registers" command with the desired parameter addresses. Use ModbusManager, see LOG.SET in a text editor or see the examples list on page 17 to see which parameter address a value has.

See section The Modbus command on page 17 for further information about different commands.

Create a log settings file in ModbusManager

First install the software ModbusManager on your computer. The software can be downloaded from www.nibe.se/kommunikation.

ModbusMarager	
File Models Help	
Available Variables for F1345	Selected Variables Free: 18/20
Compressor starts EB100-EP14 Compressor starts EB100-EP15 Compressor State EP14 Compressor State EP15 Compressor States EP15	Alarm number Degree Minutes
Conjet acom over temp. Cool Degree Minutes Cooldump mix. valve delay Cooling 2-pipe accessory Cooling 4-pipe accessory Cooling 04 diff	4
Information SIZE u8 FACTOR 1 MODE R UNIT Indicates if the compressor is supplied with power 0=Off 1=On	n/a 5
	Save Configuration Exit
	ID: 42425 E1245

- 1. Select the first model on the climate unit under the menu "Models".
- 2. You can scroll between the available parameters for the selected installation in the left-hand column.

Information about the selected parameter is displayed in the box under the list.

The list of parameters can be filtered by optional key words by selecting "File" - "Apply Filter".

Make sure to order the list logically. For example:

EB 100 EP14 BT10 Brine in 40015

EB 100 EP14 BT11 Brine in 40016

EB 100 EP15 BT10 Brine in 40100

EB 100 EP15 BT11 Brine in 40085

Check which value you are reading when using the list.

- 3. Mark a parameter and click on the right-hand arrow to transfer it to the right-hand column.
- 4. The right-hand column shows which parameters will be logged.

Transfer all parameters you want to log. Use the left arrow to change selection.

5. When you are satisfied with the list, click "Save configuration...".

A dialogue box appears that asks where you want to save your log settings file.

Save the file on the computer or directly on a USB memory.

Select "Export to file" under the menu "File" if you want to save all heat pump parameters in a document that can be opened in any calculation program.

Caution

The file name must be LOG.SET for the climate unit to read the file.

Visit www.nibe.se/kommunikation to read more about LOG.SET files.

Manual reading

Caution

Manual readout is time consuming and only one value at a time can be read, max timeout 2,1 s. The parameter does not have to be included in the LOG.SET file.

Retrieve a value for the Modbus-master by using the "Read holding registers" command with the desired parameter address. Use ModbusManager to see which parameter address a value has. See section The Modbus command on page 17 for further information.

Enter the values

Caution

Only one value can be entered at a time. The parameter does not have to be included in the LOG.SET file.

By using the "Write multiple registers" command with the desired parameter address, a value can be updated, if the heat pump/indoor module permits it. The values that can be updated are in ModbusManager. See section The Modbus command on page 17 for more information.

Example of parameter addresses

Parameter	Register ad- dress
Outdoor temperature (BT1)	40004
Supply temperature (BT2)	40008
Return temperature (BT3)	40012
Hot water, top (BT7)	40013
Hot water middle (BT6)	40014
Brine in (BT10)	40015
Brine out (BT11)	40016
Room temperature (BT50)	40033
Degree minutes	43005

The Modbus command

Function ID	Description	Register address	No. of re- gisters	Max timeout
0x03	Read holding registers	[40001-65534] included in LOG.SET	[1-20]	0,5 s
		[40001-65534] not included in LOG.SET	[1-2]*	2,1 s
0x10	Write multiple registers	[40001-65534]	[1-2]*	2,1 s
0x2B	Read device identification**	N/A	N/A	0,5 s

* Two Modbus-registers are used to retrieve 32-bit parameters.

** Returns label (e.g. 'NIBE'), product code (e.g. 'F1245') and software version (e.g. 5539).

Troubleshooting

GB

MODBUS 40 has no contact with the climate unit (does not respond)

- MODBUS 40 is not activated in heat pump/indoor module menu 5.2 (menu 5.2.4 for NIBE F1345, VVM 310, VVM 320, VVM 325 and VVM 500).
- Incorrectly connected cables between MODBUS 40 and heat pump/indoor module. Gives a communication alarm in the heat pump's/indoor module's display.
- Incorrect software in the heat pump. The software version in the heat pump must be higher than 3000.

NOTE

Find more information about MODBUS 40 at www.nibe.se/kommunikation.

Technical data

Technical specifications

CE

Rated voltage	12 VDC 45-80 mA
Part No.	067 144
Dimensions	154 x 108 x 40 mm

Deutsch, IHB - MODBUS 40

Allgemeines

Mithilfe von MODBUS 40 wird die Steuerung und Überwachung eines NIBE-Klimatisierungssystem über eine Ausrüstung mit externem Modbus- ermöglicht.

Inhalt

- 1 St. Gerätegehäuse
- 1 St. Wandhalterung

ACHTUNG!

Die Software des Klimatisierungssystems muss in der empfohlenen aktuellen Version oder ab Version 3000 vorliegen. Laden Sie andernfalls die neueste empfohlene Softwareversion für Ihr Produkt von http://www.nibeuplink.com auf einen USB-Stick herunter und installieren Sie sie.

TIP!

Um Modbus über Microsoft Windows zu verwalten, laden Sie ModbusManager von www.nibe.se/kommunikation herunter und installieren Sie die Software.

Montage

MODBUS 40 kann auf einer ebenen Fläche liegend eingesetzt oder an einer Wand aufgehängt werden. Wird MODBUS 40 an einer Wand aufgehängt, ist die beiliegende Wandhalterung zu nutzen.



HINWEIS!

Bei einer Wandmontage müssen die Kabelöffnungen nach unten weisen, damit kein Wasser in MODBUS 40 eindringt. (DE)

Installation

HINWEIS!

Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einem geprüften Elektriker ausgeführt werden.

Bei der Elektroinstallation und beim Verlegen der Leitungen sind die geltenden Vorschriften zu berücksichtigen.

Das Klimatisierungssystem darf bei der Installation von MODBUS 40 nicht mit Spannung versorgt werden.



Der Schaltplan befindet sich am Ende dieses Installateurhandbuchs.

Anschluss an das Klimatisierungssystem

Verwenden Sie für die folgenden Anschlüsse Kabeltyp LiYY, EKKX oder gleichwertig.

F1145/F1155

Anschlussklemme X1 an der Modbus-Platine (AA9) in MODBUS 40 wird mit Anschlussklemme X4:9-12 an der Eingangsplatine (AA3) in der Wärmepumpe verbunden.



F1245/F1255

Anschlussklemme X1 an der Modbus-Platine (AA9) in MODBUS 40 wird mit Anschlussklemme X4:9-12 an der Eingangsplatine (AA3) in der Wärmepumpe verbunden.



F1345

F1345 verfügt je nach Herstellungsort der Wärmepumpe über verschiedene elektrische Anschlüsse. Um den jeweiligen elektrischen Anschluss für Ihre F1345 zu ermitteln, kontrollieren Sie, ob sich die Bezeichnung "2.0" rechts über den Anschlussklemmen befindet, siehe Abbildung.



Elektrischer Anschluss für F1345 ohne 2.0:

Anschlussklemme X1 an der Modbus-Platine (AA9) in MODBUS 40 wird mit Anschlussklemme X6:4-7 in der Wärmepumpe verbunden.



Elektrischer Anschluss für F1345 mit 2.0:

Anschlussklemme X1 an der Modbus-Platine (AA9) in MODBUS 40 wird mit Anschlussklemme AA101-X10:7-10 in der Wärmepumpe verbunden.





F370/F470/F750

Anschlussklemme X1 an der Modbus-Platine (AA9) in MODBUS 40 wird mit Anschlussklemme X4:9-12 an der Eingangsplatine (AA3) in der Wärmepumpe verbunden.



VVM 310/VVM 320/VVM 325/VVM 500

Anschlussklemme X1 an der Modbus--Platine (AA9) in MODBUS 40 wird mit Anschlussklemme X4:9-12 an der Eingangsplatine (AA3) in der Inneneinheit verbunden.





SMO 40

Anschlussklemme X1 an der SMS-Platine (AA9) in MODBUS 40 wird mit Anschlussklemme X4:9-12 an der Eingangsplatine (AA3) im Regelgerät verbunden.



MODBUS 40 zusammen mit RMU 40 und SMS 40

Wenn RMU 40 oder SMS 40 gemeinsam mit MOD-BUS 40 angeschlossen werden sollen, muss MODBUS 40 als erste Einheit mit der Anschlussklemme des Klimatisierungssystems verbunden werden.

Der Anschluss für und von MODBUS 40 erfolgt an Anschlussklemme AA9:X1.

Es können maximal zwei Einheiten mit dem Klimatisierungssystem verbunden werden.



Anschluss an Modbus-Master

Der externe Modbus-Master wird mit Anschlussklemme X2 an der Modbus-Platine (AA9) verbunden.

HINWEIS!

MODBUS 40 nutzt den Kommunikationsstandard RS485.

Schließen Sie den Master mit einem Kabel an, das den Empfehlungen für RS485 entspricht.



Einstellungen

Modbus Master

Methode	RTU
Geschwindig- keit	9600 baud
Wortlänge	8 Bits
Parität	Keine
Stoppbits	1
Adresse	Fest 0x01 bis Modbus 40 v.7.
	Auswahlbereich 1-247 ab Modbus 40 v.10.



ACHTUNG!

Softwareversion Modbus 40 v.10 wird zur Unterstützung verfügbarer Adressen benötigt. Zur Kontrolle der Softwareversion rufen Sie das Menü 3.1 "Serviceinfo" in Ihrem Klimatisierungssystem auf.

Die Software des Klimatisierungssystems muss ab Version 5539 (4150R7 für NIBE F1345) vorliegen, damit eine gemeinsame Nutzung mit Modbus 40 v.10 stattfinden kann. Ist dies nicht der Fall, muss die Software aktualisiert werden. Unter http://www.nibeuplink.com können Sie eine Aktualisierungsdatei herunterladen.

Klimatisierungssystem

- Starten Sie das Klimatisierungssystem und wählen Sie MODBUS 40 in Menü 5.2 "Systemeinstellungen" aus (Menü 5.2.4 für NIBE F1345, VVM 310, VVM 320, VVM 325 und VVM 500).
- Stellen Sie die Adresse für MODBUS 40 in Menü 5.3.11 ein. (Dieses Menü ist nur sichtbar, wenn MODBUS 40 eine Softwareversion ab Modbus 40 v.10 besitzt.)

DE

Kommunikation



ModbucManac

ModbusManager kann unter www.nibe.se/kommunikation heruntergeladen werden.

Aktualisierung der Modbus-Datenbank

Zu ModbusManager gehört eine Datenbank, die alle Parameter enthält, die für die verschiedenen Produkte protokolliert oder eingestellt werden können. Um sicherzustellen, dass Sie auf alle verfügbaren Parameter und Produkte zugreifen können, sollten Sie Ihre ModbusManager-Datenbank aktualisieren. Nutzen Sie dazu Modbus Updater im Lieferumfang von ModbusManager. Modbus Updater befindet sich am selben Speicherort wie ModbusManager. Öffnen Sie Modbus Updater und klicken Sie auf "Update database", um die Datenbank zu aktualisieren.

Werte auslesen

Es bestehen zwei Möglichkeiten, Werte vom Klimatisierungssystem auszulesen: automatisch oder manuell.

- Automatische Auslesung: Es können gleichzeitig bis zu 20 vordefinierte Parameter abgerufen werden.
- Manuelle Auslesung: Dieser Vorgang dauert länger und es kann nur jeweils ein Wert abgerufen werden.

Automatische Auslesung

Für kleinere Anlagen, von denen 20 oder weniger Parameter abgerufen werden sollen, empfiehlt sich eine Verbindung per LOG.SET-Datei. In diesen Fällen werden alle Parameter zweimal pro Sekunde aktualisiert.

Für größere Anlagen mit einer höheren Parameteranzahl empfiehlt sich eine LOG.SET-Datei für die 20 wichtigsten Parameter. Dazu muss die Zeitüberschreitungsdauer (Timeout) auf 2,1 s gesetzt werden. Die in der LOG.SET-Datei aufgeführten Parameter werden zweimal pro Sekunde abgerufen. Die restlichen Parameter werden jeweils nach 2,1 s abgerufen.

TIP!

Tragen Sie die wichtigsten Parameter in der LOG.SET-Datei ein (z.B. Alarme und bestimmte Temperaturen). Außenlufttemperatur, Heizkurven und andere Werte, die sich weniger häufig ändern, müssen nicht in der LOG.SET-Datei eingetragen werden.

Unter www.nibe.se/kommunikation erfahren Sie mehr über LOG.SET.

- 1. Erstellen Sie eine LOG.SET-Datei, die die vordefinierten auszulesenden Werte enthält. Die Datei wird in ModbusManager erstellt. Siehe Abschnitt "Erstellen einer Protokolleinstellungsdatei in ModbusManager" für Anweisungen.
- 2. Speichern Sie LOG.SET auf einem USB-Stick.
- 3. Verbinden Sie den USB--Stick mit dem Bedienfeld des Klimatisierungssystems.
- 4. Öffnen Sie das Menü USB.
- 5. Öffnen Sie das Menü "Protokollierung".
- 6. Aktivieren Sie "aktiviert".
- 7. Warten Sie 15 s, bevor Sie den USB-Stick trennen.

Die Wertübertragung zum Modbus-master erfolgt über den Befehl "Read holding registers" mit den gewünschten Parameteradressen. Verwenden Sie ModbusManager, betrachten Sie LOG.SET in einem Texteditor oder nutzen Sie die Beispielliste auf Seite 25, um die Parameteradresse eines Werts anzuzeigen.

Siehe Abschnitt Modbus-Befehle auf Seite 25 für weitere Informationen zu den verschiedenen Befehlen.

Erstellen einer Protokolleinstellungsdatei in ModbusManager

Installieren Sie zunächst die Software ModbusManager auf Ihrem Computer. Die Software kann unter www.nibe.se/kommunikation heruntergeladen werden.

$\int 1$	3
🏶 ModbusMarager	
File Models Help	
Available Variables for F1345	Selected Variables Free: 18/20
Compressor starts EB100-EP14 Compressor starts EB100-EP15 Compressor State EP14 Compressor State EP15	Alarm number Degree Minutes
Compressor status EPIS Cool at room over temp. Cool Degree Minutes Cooldump mix. valve amp. Cooling mix. valve delay Cooling 2-pipe accessory Cooling 4-pipe accessory	4
STZE u8 FACTOR 1 MODE R UNIT Indicates if the compressor is supplied with power 0=Off 1=On	r n/a 5
	ID: 43435 F1345

- 1. Wählen Sie zunächst in Menü "Models" das Modell des Klimatisierungssystems aus.
- In der linken Spalte können Sie zwischen den Parametern blättern, die für die gewählte Anlage verfügbar sind.

Im Kasten unter der Liste werden Informationen zu den gewählten Parametern angezeigt.

Die Parameterliste kann nach frei definierbaren Suchbegriffen gefiltert werden. Wählen Sie dazu "File" - "Apply Filter" aus.

Erstellen Sie die Liste mit einer logischen Reihenfolge. Beispiel:

EB 100 EP14 BT10 Wärmequellenmedium ein 40015

EB 100 EP14 BT11 Wärmequellenmedium ein 40016

EB 100 EP15 BT10 Wärmequellenmedium ein 40100

EB 100 EP15 BT11 Wärmequellenmedium ein 40085

Kontrollieren Sie sorgfältig den abgelesenen Wert, wenn Sie die Liste verwenden.

- Markieren Sie einen Parameter und klicken Sie auf den rechten Pfeil, um ihn auf die rechte Spalte zu übertragen.
- 4. Die rechte Spalte zeigt an, welche Parameter protokolliert werden sollen.

Übertragen Sie alle zu protokollierenden Parameter. Mit dem Linkspfeil machen Sie eine Auswahl rückgängig.

5. Wenn die Liste Ihren Vorstellungen entspricht, klicken Sie auf "Save configuration...".

Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie gefragt werden, wo Sie Ihre Protokolleinstellungsdatei speichern wollen.

Speichern Sie die Datei auf dem Computer oder direkt auf einem USB-Stick.

Wählen Sie "Export to file" in Menü "File", wenn Sie alle Wärmepumpenparameter in einem Dokument speichern wollen, das sich in einem beliebigen Tabellenkalkulationsprogramm öffnen lässt.

ACHTUNG!

Der Dateiname muss LOG.SET lauten, damit das Klimatisierungssystem die Datei lesen kann.

Unter www.nibe.se/kommunikation erfahren Sie mehr über LOG.SET-Dateien.

Manuelle Auslesung

ACHTUNG!

Die manuelle Auslesung ist zeitintensiv und es kann jeweils nur ein Wert abgerufen werden, max. Timeout 2,1 s. Der Parameter muss jedoch nicht in der LOG.SET-Datei enthalten sein.

Die Wertübertragung zum Modbus-master erfolgt über den Befehl "Read holding registers" mit der gewünschten Parameteradresse. Verwenden Sie ModbusManager, um die Parameteradresse für einen Wert anzuzeigen. Siehe Abschnitt Modbus-Befehle auf Seite 25 für weitere Informationen.

Werte schreiben

ACHTUNG!

Es kann nur jeweils ein Wert geschrieben werden. Der Parameter muss nicht in der Datei LOG.SET enthalten sein.

Über den Befehl "Write multiple registers" mit der gewünschten Parameteradresse kann ein Wert aktualisiert werden, wenn dies von der Wärmepumpe/Inneneinheit unterstützt wird. Die aktualisierbaren Werte werden in ModbusManager angezeigt. Siehe Abschnitt Modbus-Befehle auf Seite 25 für weitere Informationen.

Beispiele für Parameteradressen

Parameter	Registeradresse
Außenlufttemperatur (BT1)	40004
Vorlauftemperatur (BT2)	40008
Rücklauftemperatur (BT3)	40012
Brauchwasser oben (BT7)	40013
Brauchwasser Mitte (BT6)	40014
Wärmequellenmedium ein (BT10)	40015
Wärmequellenmedium aus (BT11)	40016
Raumtemperatur (BT50)	40033
Gradminuten	43005

Modbus-Befehle

Funktions- ID	Beschreibung	Registeradresse	Registeran- zahl	Max. Ti- meout
0x03	Read holding registers	[40001-65534] enthalten in LOG.SET	[1-20]	0,5 s
		[40001-65534] nicht enthalten in LOG.SET	[1-2]*	2,1 s
0x10	Write multiple registers	[40001-65534]	[1-2]*	2,1 s
0x2B	Read device identification**	N/A	N/A	0,5 s

* Zum Laden von 32-Bit-Parametern werden zwei Modbus-Register genutzt.

** Gibt Marke (z.B. "NIBE"), Produktcode (z.B. "F1245") und Softwareversion (z.B. 5539) aus.

Fehlersuche

DE

MODBUS 40 besitzt keinen Kontakt mit dem Klimatisierungssystem (reagiert nicht)

- MODBUS 40 ist nicht im Menü von Wärmepumpe/Inneneinheit aktiviert 5.2 (Menü 5.2.4 für NIBE F1345, VVM 310, VVM 320, VVM 325 und VVM 500).
- Falsch verbundene Kabel zwischen MODBUS 40 und Wärmepumpe/Inneneinheit. Dadurch wird auf dem Display von Wärmepumpe/Inneneinheit ein Kommunikationsalarm ausgegeben.
- Falsche Software in der Wärmepumpe. Die Softwareversion in der Wärmepumpe muss neuer als 3000 sein.

HINWEIS!

Weitere Informationen zu MODBUS 40 finden Sie hier: www.nibe.se/kommunikation.

Technische Daten

Technische Daten

CE

Nennspannung	12 VDC 45-80 mA
Art.nr.	067 144
Маве	154 x 108 x 40 mm

Suomi, IHB - MODBUS 40

Yleistä

MODBUS 40:n avulla NIBE-lämmitysjärjestelmää voidaan ohjata ja valvoa varustuksella, jossa on ulkoinen Modbus-.

Sisältö

- 1 kpl Kojerasia
- 1 kpl Seinäteline

MUISTA!

Lämmitysjärjestelmän ohjelmiston on oltava uusin suositeltu versio tai uudempi kuin 3000. Ellei näin ole, päivitä se mukana toimitetulta USB-muistilta. Uusimman ohjelmiston voi myös ladata osoitteesta http://www.nibeuplink.com.

VIHJE!

F d

Hallinnoidaksesi Modbus:a Microsoft Windows:lla lataa ja asenna ModbusManager osoitteesta www.nibe.se/kommunikation.

Asennus

MODBUS 40 voidaan asettaa tasaiselle alustalle tai se voidaan ripustaa seinälle. Jos MODBUS 40 ripustetaan seinälle, pitää käyttää mukana toimitettua seinätelinettä.



HUOM!

Seinäasennuksessa kaapelien läpivientireiän pitää olla alaspäin, jotta vesi ei pääse tunkeutumaan MODBUS 40:n sisään. (FI

Asennus

HUOM!

Sähköasennukset saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Lämmitysjärjestelmän pitää olla jännitteetön MODBUS 40:n asennuksen aikana.



Kytkentäkaavio on tämän asennusohjeen lopussa.

Kytkentä lämmitysjärjestelmään

Käytä kaapelia LiYY, EKKX tai vastaavaa seuraaviin kytkentöihin.

F1145/F1155

Liitin X1 Modbus--kortissa (AA9) MODBUS 40:ssa liitetään liittimeen X4:9-12 lämpöpumpun tulokortissa (AA3).



F1245/F1255

Liitin X1 Modbus--kortissa (AA9) MODBUS 40:ssa liitetään liittimeen X4:9-12 lämpöpumpun tulokortissa (AA3).



F1345

F1345:n sähköliitännät riippuvat lämpöpumpun valmistuspaikasta. Nähdäksesi oman F1345-lämpöpumppusi liitännät tarkasta onko liittimien yläpuolella oikealla puolella kuvan mukainen merkintä "2.0".



Sähkökytkentä F1345 ilman 2.0:

Liitin X1 Modbus--kortissa (AA9) MODBUS 40:ssa liitetään lämpöpumpun liittimeen X6:4-7.



Sähkökytkentä F1345 ja 2.0:

Liitin X1 Modbus--kortissa (AA9) MODBUS 40:ssa liitetään lämpöpumpun liittimeen AA101-X10:7-10.





F370/F470/F750

Liitin X1 Modbus--kortissa (AA9) MODBUS 40:ssa liitetään liittimeen X4:9-12 lämpöpumpun tulokortissa (AA3).



VVM 310/VVM 320/VVM 325/VVM 500

Liitin X1 Modbus--kortissa (AA9) MODBUS 40:ssa liitetään liittimeen X4:9-12 sisäyksikön tulokortissa (AA3).



SMO 40

Liitin X1 SMS-kortissa (AA9) MODBUS 40:ssa kytketään liittimeen X4:9-12 tulokortissa (AA3) ohjausyksikössä.



FI

MODBUS 40, RMU 40 ja SMS 40

Jos RMU 40 tai SMS 40 ja MODBUS 40 yhdistetään, MODBUS 40:n täytyy olla ensimmäinen lämmitysjärjestelmän liitinrimaan kytketty yksikkö.

MODBUS 40:n kytkennät tehdään liittimeen AA9:X1.

Lämmitysjärjestelmään voi liittää enintään kaksi yksikköä.



Kytkentä Modbus--isäntään

Ulkoinen Modbus-isäntä kytketään liittimeen X2 Modbus-kortissa (AA9).

HUOM!

MODBUS 40 käyttää tiedonsiirtostandardia RS485.

Kytke isäntä RS485-suositusten mukaisella kaapelilla.



Asetukset

Modbus-isäntä

Menetelmä	RTU
Siirtonopeus	9600 baud
Sanapituus	8 bittiä
Pariteetti	Ei ole
Pysäytysbitit	1
Osoite	Kiinteä 0x01 saakka. Modbus 40 v.7.
	Valittava 1 - 247 alkaen Modbus 40 v.10.

MUISTA!

Ohjelmistoversio Modbus 40 v.10 vaaditaan valittavien osoitteiden käsittelyyn. Tarkasta ohjelmaversio lämmitysjärjestelmän valikosta 3.1 Huoltotiedot.

Lämmitysjärjestelmän ohjelmistoversion pitää olla 5539 (4150R7 NIBE F1345:ssa) tai uudempi, jotta se toimisi yhdessä Modbus 40 v.10:n kanssa. Ellei näin ole, ohjelmisto pitää päivittää. Lataa päivitystiedosto osoitteesta http://www.nibeuplink.com.

Lämmitysjärjestelmä

- Käynnistä lämmitysjärjestelmä ja valitse MOD-BUS 40 valikossa 5.2 "Järjestelmäasetukset" (valikko 5.2.4 NIBE F1345, VVM 310, VVM 320, VVM 325 ja VVM 500).
- 2. Aseta MODBUS 40:n osoite valikossa 5.3.11. (Tämä valikko näkyy vain, jos MODBUS 40:ssa on ohjelmistoversio Modbus 40 v.10 tai uudempi).

Tiedonsiirto

VIHJE!

ModbusManager voidaan ladata osoitteesta www.nibe.se/kommunikation.

Modbus-tietokannan päivittäminen

ModbusManager-ohjelmaan sisältyy tietokanta, joka sisältää kaikki parametrit, jotka voidaan kirjata/asettaa eri tuotteissa. Päivitä ModbusManager-tietokanta varmistaaksesi, että pääset käsiksi kaikkiin valittaviin parametreihin ja tuotteisiin. Tämä tehdään Modbus Updater:lla, joka sisältyy ModbusManager-ohjelmaan. Modbus Updater asennetaan samaan kansioon kuin ModbusManager. Kun olet avannut Modbus Updaterin, käynnistä tietokannan päivitys napsauttamalla Update database.

Arvojen luku

Arvot voidaan lukea lämmitysjärjestelmästä kahdella tavalla: automaattisesti tai käsin.

- Automaattinen luku: voi noutaa samanaikaisesti jopa 20 esimääritettyä parametria.
- Manuaalinen luku: vie kauemmin ja kerralla voidaan noutaa vain yksi arvo.

Automaattinen luku

Pienemmät järjestelmät, joissa noudettavia parametreja on 20 tai vähemmän, kannattaa yhdistää LOG.SET-tiedostolla. Näissä tapauksissa kaikki parametrit päivitetään kaksi kertaa sekunnissa.

Suuremmissa järjestelmissä kannattaa käyttää LOG.SET-tiedostoa 20 tärkeimmille parametreille. Tämä edellyttää, että timeout-aika asetetaan 2,1 sekuntiin. LOG.SET-tiedoston parametrit haetaan kaksi kertaa sekunnissa, muut parametrit 2,1 sekunnissa per parametri.



Sijoita tärkeimmät parametrit LOG.SET-tiedostoon, esim. hälytys ja tietyt lämpötilat. Älä sijoita LOG.SET-tiedostoon ulkolämpötilaa, lämpökäyriä ja muita harvoin muutettavia arvoja.

Lisätietoa LOG.SET-tiedostosta on osoitteessa www.nibe.se/kommunikation.

- Luo LOG.SET-tiedosto, joka sisältää luettavat esimääritetyt arvot. Tiedosto luodaan ModbusManager:ssa. Katso ohjeet luvusta "Luo kirjausasetustiedosto ModbusManager:ssa".
- 2. Tallenna LOG.SET USB--muistille.
- Kytke USB--muisti lämmitysjärjestelmän näyttöyksikköön.
- 4. Mene valikkoon USB..
- 5. Mene valikkoon kirjaus.
- 6. Merkitse "aktivoitu".
- 7. Odota 15 sekuntia ja irrota USB-muisti.

Hae arvot Modbus--isäntä komennolla "Read holding registers" ja halutuilla parametriosoitteilla. Katso arvojen parametriosoitteet ModbusManager-ohjelmalla, avaamalla LOG.SET-tiedosto tekstieditorissa tai katsomalla esimerkkilista sivulla 33.

Katso kohta Modbus-komento sivulla 33, jossa on lisätietoa eri komennoista.

Luo kirjausasetustiedosto ModbusManager:ssa

Asenna ensin ModbusManager tietokoneeseen. Ohjelmiston voi ladata osoitteesta www.nibe.se/kommunikation.

1	3	- 8 X
Modbusmanager		
Available Variables for F1345	Selected Variables	Free: 18/20
Compressor starts EB100-EP14 Compressor starts EB100-EP15 Compressor State EP14 Compressor State EP15	Alarm number Degree Minutes	
Compressor status EP14 Construction Construction Cool at room over temp. Cool Degree Minutes Cooldump mix. valve delay Cooling 2-pipe accessory Cooling 4-pipe accessory Cooling 4-pipe accessory	4	
Information STZE u8 FACTOR 1 MODE R U Indicates if the compressor is supplied with power 0=Off 1=On	ut n/a Save Configuration.	5)
	ID: 43435	F1345

- 1. Valitse ensin lämmitysjärjestelmä valikossa "Models".
- Vasemmassa sarakkeessa voit selata parametreja, jotka ovat käytettävissä valitussa järjestelmässä. Luettelon alla olevassa ruudussa näkyy tietoa valitusta parametrista.

Voit suodattaa parametrilistaa hakusanoilla valitsemalla "File" - "Apply Filter".

Ole tarkkana, että laitat listan loogiseen järjestykseen. Esimerkki:

EB 100 EP14 BT10 Liuos sisään 40015

EB 100 EP14 BT11 Liuos sisään 40016

EB 100 EP15 BT10 Liuos sisään 40100

EB 100 EP15 BT11 Liuos sisään 40085

Tarkasta huolella mitä arvoja luet listaa käytettäessä.

- 3. Merkitse parametri ja siirrä se oikeaan sarakkeeseen napsauttamalla nuolta oikealle.
- 4. Oikeassa sarakkeessa näkyvät kirjattavat parametrit.

Siirrä kaikki parametrit, jotka haluat kirjata. Voit peruuttaa valinnan vasemmalla nuolella.

5. Kun olet tyytyväinen listaan, napsauta Save configuration....

Näyttöön tulee valintaruutu, jossa kysytään haluatko varmasti tallentaa kirjausasetustiedoston.

Tallenna tiedosto kiintolevylle tai suoraan USB-muistille.

Valitse "Export to file" valikossa "File", jos haluat tallentaa lämpöpumpun kaikki parametrit asiakirjaan, jonka voi avata halutussa taulukkolaskentaohjelmassa.

MUISTA!

Tiedoston nimen pitää olla LOG.SET, jotta lämmitysjärjestelmä lukee tiedoston.

Lisätietoa LOG.SET-tiedostosta on osoitteessa www.nibe.se/kommunikation.

FI

Manuaalinen luku

Manuaalinen luku on aikaa vievää ja vain yksi arvo voidaan lukea kerralla, maks. aikakatkaisu 2,1 s. Parametria ei kuitenkaan tarvitse olla LOG.SET-tiedostossa.

Hae arvo Modbus-masteriin komennolla "Read holding registers" ja halutuilla parametriosoitteilla. Katso arvojen parametriosoitteet ModbusManager-ohjelmalla. Katso lisätietoa kohdasta Modbus-komento sivulla 33.

Arvojen kirjoittaminen

MUISTA!

Kerralla voidaan kirjoittaa vain yksi arvo. Parametrin ei tarvitse olla LOG.SET-tiedostossa.

Arvo voidaan päivittää komennolla "Write multiple registers" ja halutulla parametriosoitteella, jos lämpöpumppu/sisäyksikkö sallii sen. Päivitettävät arvot näkyvät ModbusManagerissa. Katso lisätietoa kohdasta Modbus-komento sivulla 33.

Esimerkkejä parametriosoitteista

Parametri	Rekisteriosoite
Ulkolämpötila (BT1)	40004
Menolämpötila (BT2)	40008
Paluulämpötila (BT3)	40012
Käyttövesi, yläosa (BT7)	40013
Käyttövesi, keskiosa (BT6)	40014
Lämmönkeruuliuos sisään (BT10)	40015
Lämmönkeruuliuos ulos (BT11)	40016
Huonelämpötila (BT50)	40033
Asteminuutit	43005

Modbus-komento

Toiminto- tunnus	Kuvaus	Rekisteriosoite	Rekiste- rien luku- määrä	Maks. aika- katkaisu
0x03	Read holding registers	[40001-65534] sisältyvät LOG.SET	[1-20]	0,5 s
		[40001-65534] ei sisälly LOG.SET	[1-2]*	2,1 s
0x10	Write multiple registers	[40001-65534]	[1-2]*	2,1 s
0x2B	Read device identification**	N/A	N/A	0,5 s

* 32--bittisten parametrien noutamiseen käytetään kahta Modbus--rekisteriä.

** Palauttaa merkin (esim. 'NIBE'), tuotekoodin (esim. 'F1245') ja ohjelmistoversion (esim. 5539).

Vianetsintä

FI

MODBUS 40 ei saa yhteyttä lämmitysjärjestelmään (ei vastaa)

- MODBUS 40:a ei ole aktivoitu lämpöpumpun/sisäyksikön valikossa 5.2 (valikko 5.2.4 NIBE F1345, VVM 310, VVM 320, VVM 325 ja VVM 500).
- MODBUS 40:n ja lämpöpumpun/sisäyksikön väliset kaapelit kytketty väärin. Tuo tiedonsiirtohälytyksen lämpöpumpun/sisäyksikön näyttöön.
- Virheellinen ohjelmisto lämpöpumpussa. Lämpöpumpun ohjelmistoversion pitää olla uudempi kuin 3000.

HUOM!

Lisätietoa MODBUS 40:sta löydät osoitteesta www.nibe.se/kommunikation.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

CE

Nimellisjännite	12 VDC 45-80 mA
Tuotenumero	067 144
Mitat	154 x 108 x 40 mm

Elschema/Wiring diagram/Elektrischer schaltplan /Sähkökytkentäkaavio



NIBE AB Sweden Hannabadsvägen 5 Box 14 SE-285 21 Markaryd info@nibe.se www.nibe.eu

